



[www.true-kare.com](http://www.true-kare.com)

## TRACEUR GPS RÉFÉRENCE RAPIDE



[www.true-kare.com](http://www.true-kare.com)

### 1 DÉMARRER AVEC LE TRACEUR GPS

Connectez la Home Station à la prise de courant en utilisant le chargeur fourni. Allumez le Traceur GPS en appuyant sur le petit bouton gris sur le côté. Les LED près de la petite clé grise clignoteront lorsque l'appareil est mis sous tension.



C'est une bonne idée de garder la station de recharge à côté de votre lit. De cette façon, vous pouvez l'avoir près de vous en cas de besoin et vous pouvez le charger pendant la nuit.

## 2 CHARGEZ LE TRACEUR GPS

Placez le Traceur GPS dans le chargeur (le Traceur GPS vibre et le LED rouge s'allume).

La première fois, chargez le traceur GPS au moins 3 à 4 heures.  
Après, chargez le traceur GPS tous les jours.



Si le Traceur GPS ne charge pas, nettoyez les contacts de charge du Traceur et du Chargeur avec une petite brosse.

LED Rouge

## 3 APPELS D'URGENCE



En cas de besoin, appuyez sur le bouton SOS pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip audible.

Attendez jusqu'à ce que votre appel soit répondu.



Le traceur GPS est imperméable à l'eau. Vous pouvez le porter toute la journée.

## 4 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le traceur est muni d'une carte SIM « multi-opérateurs » et opéra donc pour le meilleur réseau dans la zone où vous vous situez.

Notez également qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires lors d'appels avec le traceur.